


1 PayTec D1 – WLAN einrichten


1. Damit das WLAN eingerichtet werden kann, wählt man zuerst das Zahnrad an (unten links). Beim ersten Aufruf der Einstellungen, ist die Passworteingabe (siehe «ConfigSheet») erforderlich. Daraufhin wählt man die Funktion «Setup» an und anschliessend kann die Funktion «WLAN» angewählt werden:



Die Funktion **WLAN** dient dazu, eine WLAN-Verbindung herzustellen.

Bei dieser Konfigurationsart wird das Terminal per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Die Funktion kann nur verwendet werden, wenn spezielle Terminal-Hardware und ein Wireless-Adapter zur Verfügung stehen.

2. Nun beginnt das Terminal die Netzwerke zu suchen:



Netzwerke werden gescannt...

3. Jetzt können Sie das gewünschte WLAN anwählen und das entsprechende Passwort eingeben:

WLAN Netzwerke:

1: Abbruch
2: PayTec AG Mitarbeiter
3: PayTec AG Gast
4: PayTec AG Terminal RD

Passwort + OK:

1 QZ	2 ABC	3 DEF	STOP
4 GHI	5 JKL	6 MNO	
7 PRS	8 TUV	9 WXY	OK
C	0 SP	. #,	

Nun verbindet sich das Terminal mit dem WLAN.